

ガスメーターの復帰方法

モバイル版のガスメーターの復帰方法情報
ケータイで右のバーコードを読み取るか、下記URLにてケータイからアクセスしてください。
<http://mobile.tokyo-gas.co.jp/>



ガスメーターの種類をご確認ください

ガスメーターはガスをお使いになる用途などによって以下のような種類があり、機種によってその操作方法が異なります。

お客さま宅に設置されているガスメーターをご確認ください。

	一般型マイコンメーター	通信機能改良型マイコンメーター
ご家庭用	NB型（1～7号）・LB型（4号）・AB型（4号）・KB型（4号）	NI型（1～7号）
		
	▶ ガスメーターの復帰方法 NB型・KB型・LB型・AB型	▶ ガスメーターの復帰方法 NI型
業務用	NS型（10～16号）	NS型（25～120号）
		
	▶ ガスメーターの復帰方法 NS型（10～16号）	▶ ガスメーターの復帰方法 NS型（25～120号）

一般型マイコンメーターの復帰方法

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。
ガスもれなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。ガスメーターの場所が分からない場合には、[こちら](#)を確認して下さい。

復帰の手順

ガスくさいときは、以下の操作は行わず、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。（ガスもれ通報のための専用電話番号もごさいます）

- 

すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器もお忘れなく。器具のそばにあるガス栓（器具栓）を閉じてください。使っていないガス栓は、閉まっていることを確認してください。（メーターガス栓は閉めない）
- 

復帰ボタンのキャップを左へ回して外してください。
- 

復帰ボタンを奥までしっかり押して、すぐ手を離してください。ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅します。復帰ボタンのキャップを元に戻してください。
- 

約3分お待ちください。
3分間のあいだは、ガスもれがないか確認をしています。
- 

3分経過後、再度ガスメーターをご確認ください。
赤ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

3分経過後も、赤ランプが点滅し、ガスが止まったままのときは、ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか、再度確認してください。

止め忘れがあった場合は、お止めいただき、もう一度上記の復帰の手順に従って操作してください。

ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがなかった場合は、ガスもれが考えられますので、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。（ガスもれ通報のための専用電話番号もごさいます）

通信機能改良型マイコンメーターの復帰方法

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。
ガスもれなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。ガスメーターの場所が分からない場合には、[こちら](#)を確認して下さい。

復帰の手順

ガスくさいときは、以下の操作は行わず、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。（ガスもれ通報のための専用電話番号もごさいます）

- 

すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器もお忘れなく。器具のそばにあるガス栓（器具栓）を閉じてください。使っていないガス栓は、閉まっていることを確認してください。（メーターガス栓は閉めない）
- 

復帰ボタンを奥までしっかり押して、すぐ手を離してください。ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅します。
- 

約2分お待ちください。
2分間のあいだは、ガスもれがないか確認をしています。
- 

2分経過後、再度ガスメーターをご確認ください。
赤ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

1分経過後も、赤ランプが点滅し、ガスが止まったままのときは、ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか、再度確認してください。

止め忘れがあった場合は、お止めいただき、もう一度上記の復帰の手順に従って操作してください。

ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがなかった場合は、ガスもれが考えられますので、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。（ガスもれ通報のための専用電話番号もごさいます）

業務用マイコンメーター(10～16号)の復帰方法

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。
ガスもれなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。ガスメーターの場所が分からない場合には、[こちら](#)を確認して下さい。

復帰の手順

ガスくさいときは、以下の操作は行わず、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。（ガスもれ通報のための専用電話番号もごさいます）

- 

すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器もお忘れなく。器具のそばにあるガス栓（器具栓）を閉じてください。使っていないガス栓は、閉まっていることを確認してください。（メーターガス栓は閉めない）
- 

復帰ボタンのキャップを左へ回して外してください。
- 

復帰ボタンを奥までしっかり押して、すぐ手を離してください。ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅します。復帰ボタンのキャップを元に戻してください。
- 

約3分お待ちください。
3分間のあいだは、ガスもれがないか確認をしています。
- 

3分経過後、再度ガスメーターをご確認ください。
赤ランプの点滅が消えていれば、ガスが使えます。

3分経過後も、赤ランプが点滅し、ガスが止まったままのときは、ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか、再度確認してください。

止め忘れがあった場合は、お止めいただき、もう一度上記の復帰の手順に従って操作してください。

ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがなかった場合は、ガスもれが考えられますので、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。（ガスもれ通報のための専用電話番号もごさいます）

業務用マイコンメーター(25~120号)の復帰方法

ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰をお願いいたします。
ガスもれなどの異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。ガスメーターの場所が分からない場合には、[こちら](#)を確認して下さい。

復帰の手順


ガスくさいときは、以下の操作は行わず、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。(ガスもれ通報のための専用電話番号もございます)

- 

すべてのガス機器を止めてください。屋外の機器もお忘れなく。
器具のそばにあるガス栓(器具栓)を閉じてください。
使っていないガス栓は、閉まっていることを確認してください。
(メーターガス栓は閉めない)
- 

復帰ボタンのキャップを左へ回して外してください。
- 

復帰ボタンを奥までしっかり押して、すぐ手を離してください。
ボタンは元に戻り、押部の色は「赤」から「緑」に変わります。
赤ランプは点滅し、液晶は「99」からカウントダウンを始めます。
復帰ボタンのキャップを元に戻してください。
- 

約3分お待ちください。
3分間のあいだは、ガスもれがないか確認をしています。
- 

3分経過後、再度ガスメーターをご確認ください。
赤ランプの点滅が消えていれば(液晶が◇を表示していれば)、ガスが使えます。

3分経過後も、赤ランプが点滅し(液晶が◇以外を表示)ガスが止まったままのときは、ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか、再度確認してください。

止め忘れがあった場合は、お止めいただき、もう一度上記の復帰の手順に従って操作してください。

ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがなかった場合は、ガスもれが考えられますので、[東京ガスお客さまセンター](#)までご連絡ください。(ガスもれ通報のための専用電話番号もございます)